



## Fiberglasdichtung am WILLS BIG Kamado Grill 21“ anbringen:

1. Zuerst die alte Dichtung gründlich entfernen. Hierfür am besten einen Schaber, oder scharfes Messer verwenden. Die Klebereste mit Aceton oder Alkohol befeuchten und ein wenig einweichen lassen. Dann die Überreste vorsichtig abkratzen / abschleifen. Je sauberer die Fläche, desto besser haftet die neue Dichtung!
2. Nun ca. eine Stunde warten, bis sich das Aceton oder der Alkohol verflüchtigt hat.
3. Die Fiberglasfaser vorsichtig auf die Fläche des Unterteils und den Deckel kleben. Mit dem Kleben auf der Rückseite (am Scharnier) beginnen, damit die Verbindung hinten ist. Die Dichtung fest andrücken NICHT an der Fiberglasdichtung zerren.
4. **ACHTUNG:** Bitte aufpassen, dass sich die Verbindungsteile des Unterteils und des Deckels nicht genau an derselben Stelle befinden. Am besten einen 10cm Abstand einhalten. Ansonsten kann dieser Punkt zu dick sein und der Kamado schließt nicht dicht.
5. Den Anfang und das Ende mit den beigefügten Verbindungsstücken zusammenfügen. Den Deckel des Kamados schließen und fest zu drücken. Nun mindestens 24 Stunden trocknen lassen!

Eventuell kann der Kleber beim 1. Mal erhitzen etwas unangenehm riechen (auch ein wenig rauchen) ...einfach den Grill eine Weile ohne Grillgut laufen lassen, bis alle Reste des Klebers verdampft und verraucht sind